



Destellos de advertencia LED mediante señal de desconexión de sonido

Haga su camión más visible con balizas dobles de 360 grados

F-150 (2014-2022)
KIT DE ILUMINACIÓN DE
360 GRADOS CON BALIZA DOBLE

ETBCLK10zzzB1

zzz representa el color de LED y lente de la(s) baliza(s)

Balizas de 48 mm

- AAL = LED ámbar con lente ámbar x2
- AAC = LED ámbar con lente transparente x2
- BBL = LED azul con lente azul x2
- BBC = LED azul con lente transparente x2
- GGL = LED verde con lente verde x2
- GGC = LED verde con lente transparente x2
- RRC = LED rojo con lente transparente x2
- WWC = LED blanco con lente transparente x2
- AWC = LED ámbar y blanco, ambos con lente transparente
- ABC = LED ámbar y azul, ambos con lente transparente
- ARC = LED ámbar y rojo, ambos con lente transparente
- AGC = LED ámbar y verde, ambos con lente transparente
- RWC = LED rojo y blanco, ambos con lente transparente
- RBC = LED rojo y azul, ambos con lente transparente

Balizas de 89 mm

- ETBCHK10AACB1 = LED ámbar con lente transparente x2



Balizas de 48 mm

Balizas de 89 mm



Official
Licensed
Product





GARANTÍA LIMITADA DE LUCES DE ADVRTENCIA LED DE LAS CUATRO ESQUINAS

Todas las partes Ford que proporciona SoundOff Signal estan garantizadas de no tener defectos en los materiales y la fabricacion en productos instalados correctamente de acuerdo con las instrucciones que se entregan con el producto. Esta garantia cubre la reparacion o el reernplazo de cualquier producto defectuoso sin costo durante el periodo de garantia aplicable descrito a continuacion. SoundOff Signal no paga ni reembolsa el costo de mono de obra por reernplazo o servicio de productos defectuosos.

PEREODO DE GARANTÍA

| | Esfados Unldos | Fuera de los Estados Unidos |
|---|---|---|
| Producto que aparece en la etiqueta del nuevo vehiculo Monroney (etiqueta de la ventanilla) | 3 anos o 36,000 millas, lo que ocurra primero | 3 anos o 60,000 kilometres, lo que ocurra primero |
| Parte comprada e instalada durante o despues de la garantia original del vehiculo. | Cualquiera de las siguientes dos opciones siguientes que sea mayor: 1) 2 anos/millaj'e ilimitadoo 2) Lo que reste de la garantia del vehiculo nuevo | Cualquiera de las siguientes dos opciones siguientes que sea mayor; 1) 2 anos/kilometraje ilimitado 2) Lo que reste de la garantia del vehiculo nuevo |

La garantia limitada no cubre ningun daho, defecto o mal funcionamiento causado pormal uso, abuso, acci-dente, instalacion inadecuada, moditacion, o mantenirniento inadecuado o falta de mantenimiento. Los danos incidentales y consecuentes no son recuperables de conformidad con esta garantfa. Esta garantia le ofrece derechos legales especificos. Listed puede tener derechos adicionales u otros que varian de un estado a otro o de una provincia a otra.

Si experimenta un problema de garantia con este producto, acuda a un concesionario Ford, Si la reparacion esta cubierta por la garantia descrita arriba y el concesionario la realice, la mono de obra tambien esta cubierta, Garantia y Poliza de Ford, Seccion 3.

Por favor tome nota de que SoundOff Signal tiene partes de reernplazo disponibles para ayudar a consumidores y concesionarios a resolver, con la mayor prontitud posible, problemas cubiertos por la garantia y no cubiertos por la garantia.

Nota para el concesionario:

Los concesionarios Ford deberdn comunicarse a SoundOff Signal portelefono al numero 800-338-3773 o porcorreo electronico a techservices@soundoffsignal.com



AVISO IMPORTANTE PARA INSTALADOR: Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias antes de proceder con la instalación de este producto. La correcta instalación de las luces se requiere que el instalador tenga un profundo conocimiento de electrónica de automóviles, sistemas y procedimientos. Las luces de LED proporcionan una función esencial de un eficaz sistema de alerta visual. El uso de los conjuntos de luces no asegura que todos los conductores pueden o se acata ni reaccionar a una situación de emergencia señal de advertencia, especialmente por las altas tasas de velocidad o largas distancias. El operador del vehículo nunca debe tener el derecho de paso para concedido y el operador es el responsable de proceder con seguridad. La eficacia de los conjuntos de luces son altamente dependientes de la correcta fijación y el cableado. El instalador debe leer y seguir las instrucciones de instalación del fabricante y las advertencias en el manual. El operador del vehículo debe comprobar diariamente que las luces se encuentren ajustadas de manera segura en el vehículo y que funcione correctamente antes de poner en funcionamiento el vehículo. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que entienden la emergencia y operar dispositivos de advertencia en el cumplimiento de la ciudad, las leyes y reglamentos estatales y federales. SoundOff Signal no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que resulte del uso de este dispositivo de aviso.




custom
accessories

Herramientas necesarias

- Carraca y llaves de vaso (7, 10 y 13 mm y 7/32")
- Cortador de alambre
- Llave Allen de 3/32"
- Juego de herramientas de extracción de molduras de automóvil
- Llave dinamométrica
- Punta Torx T20
- Punta Torx T50 (cabina regular solo)

Contenido

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| A  TORNILLO DE MONTAJE CHMSL 4x | B  TORNILLO DE MONTAJE DE LA BASE 4x | C  TORNILLO DE MONTAJE DE LA BALIZA 6x | D  SOPORTE DE MONTAJE 4x | E1  ETIQUETA DE PANEL LATERAL 1x | | |
| F  PLACA DE MONTAJE 2x | G  BRIDAS 10x | H  TOALLITA DE ACETONA 1x | I  ESPONJA 2x | J  ANCLA PARA BRIDA 4x | K  TARJETA DE ADVERTENCIA 1x | E2  SELLO DE LA ETIQUETA DEL AGUJERO 2x |
| L  BALIZA (en una caja) 2x | M  BASE DE BALIZA CON JUNTA 1x | N  CARCASA DE BALIZA 1x | O  PANEL LATERAL CON INTERRUPTOR 1x MAZO DE CABLES - 'O' | P  MAZO DE CABLES - 'P' 1x | | |

SoundOff
Signal




Official
Licensed
Product

custom
accessories

Lea y comprenda las instrucciones antes de empezar

1




IMPORTANTE:
RETIRE EL CABLE
NEGATIVO DE LA BATERÍA
UTILIZANDO UNA LLAVE
DE VASO DE 10 MM

PARA BATERÍAS DOBLES, RETIRE LOS TERMINALES EN AMBAS BATERÍAS

IMPORTANTE:

LA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTROBOSCÓPICO
AUMENTARÁ LA ALTURA TOTAL DE SU VEHÍCULO.
PRESTE ATENCIÓN A SU ENTORNO PARA NO CAUSAR
DAÑOS A LOS ESTROBOSCOS O SU VEHÍCULO.

2




RETIRE EL
ESTRIBO

RETIRE EL ESTRIBO DEL LADO DELANTERO Y
TRASERO DEL CONDUCTOR

RETIRE LA
MOLDURA
LATERAL

3



RETIRE LA MOLDURA LATERAL
LOCALIZADA JUNTO
AL FRENO DE EMERGENCIA



Official
Licensed
Product

custom
accessories

CHMSL LED


CONSULTE EL SUPLEMENTO PASOS A-G PARA ASISTENCIA EN LA CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE UN MAZO DE CABLES DE LED

IMPORTANTE

DESECHE LOS TORNILLOS UNA VEZ RETIRADOS, NO VOLVERÁN A USARSE (SE SUSTITUIRÁN POR UN TORNILLO 'A')

IMPORTANTE


RETIRE Y DESECHE LOS CUATRO ANCLAJES DE TORNILLO DE PLÁSTICO




COLUMNA C

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COLUMNA C, DESENGANCHE CON SUAVIDAD LA MOLDURA DE LA CABINA PARA PERMITIR EL ACCESO Y COLOCAR EL MAZO DE CABLES. LA MOLDURA SOLO DEBE DESENGANCHARSE.

****NO RETIRE COMPLETAMENTE EL PANEL**
*****NO RETIRE EL CABLE DE SUJECIÓN DEL PANEL.**



EXTRAIGA LOS TORNILLOS CHMSL (4)
[Torx T-20 o VASO de 7 mm]



DESCONECTE LAS BOMBILLAS DE LUZ (3) Y RETIRE LOS ANCLAJES DE TORNILLO DE PLÁSTICO (4)



UTILICE 6' DE CINTA GUÍA PARA GUIAR EL MAZO DE CABLES 'P' HACIA ABAJO POR EL ORIFICIO DE ACCESO CENTRAL DE LA CABINA Y HACIA LA COLUMNA C DEL LADO DEL CONDUCTOR

PASE EL MAZO DE CABLES 'P' DEL LADO DEL CONECTOR INDIVIDUAL POR EL ORIFICIO DE ACCESO CENTRAL DE LA CABINA, DEJANDO LOS DOS CONECTORES ACCESIBLES

IMPORTANTE

INTRODUZCA SOLO EL MAZO DE CABLES 'P' HASTA QUE SE PUEDA ACCEDER A ÉL POR LA COLUMNA C DEL LADO DEL CONDUCTOR. NO TENSE TODAVÍA, YA QUE SE NECESITA HOLGURA PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN MEDIANTE EL CHMSL.


SoundOff
Signal



Official
Licensed
Product

custom
accessories

9



RETIRE CADA ETIQUETA "E2" DEL FORRO Y ADHERIR AL VEHÍCULO, ALINEANDO EL AGUJERO DE LA ETIQUETA CON EL AGUJERO INTERIOR DEL VEHÍCULO Y CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL AGUJERO EXTERIOR DEL VEHÍCULO

11



LA TOALLITA DE ACETONA ELIMINARÁ TODA LA CERA DE SILICONA Y PERMITIRÁ UNA ADHESIÓN CORRECTA


MARQUE DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS ABERTURAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA. RETIRE LA BASE DE LA BALIZA Y LÍMPIELA EN LAS POSICIONES MARCADAS CON LA TOALLITA DE ACETONA, 'H'.

8



LIMPIE TODA LA SUPERFICIE ALREDEDOR DEL CHMSL UTILIZANDO UNA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ESTÁNDAR

10



COLOQUE LA BASE DE LA BALIZA CON LA JUNTA, 'M', EN EL VEHÍCULO, ALINEANDO LAS TRES ABERTURAS OVALADAS

11A



UNA VEZ SECADA LA ACETONA, VUELVA A COLOCAR LA BASE DE LA BALIZA EN EL VEHÍCULO

SoundOFF
Signal

12


LA BASE DE LA BALIZA SE FIJARÁ AHORA AL VEHÍCULO

13



PONGA SU DEDO POR DETRÁS DE UN SOPORTE DE MONTAJE, 'D', Y COLÓQUELO EN UNO DE LOS PUNTOS 'A', 'B', 'C' O 'D'

14



IMPORTANTE
EL TORNILLO LE PELLIZCARÁ EL DEDO, ASÍ QUE SOLO APRIETE A MANO HASTA QUITAR EL DEDO


UTILIZANDO EL TORNILLO 'B', INSÉRTELO POR EL ORIFICIO DE LA BASE DE LA BALIZA HASTA QUE SE ENGRANE CON EL SOPORTE DE MONTAJE. APRIETE A MANO HASTA QUE EL SOPORTE DE MONTAJE SE SUJETE EN SU POSICIÓN

15



QUITE SU DEDO Y APRIETE HASTA QUE ESTÉ FIRME CON UNA LLAVE Torx T-20 O UN VASO DE 7 mm

IMPORTANTE
NO APRIETE COMPLETAMENTE TODAVÍA. ESTO SE HARÁ EN UN PASO POSTERIOR



EL TORNILLO SE ENGRANARÁ EN EL ORIFICIO CENTRAL DEL SOPORTE DE MONTAJE EN EL PUNTO 'B' Y 'C'.

EL TORNILLO SE ENGRANARÁ EN EL ORIFICIO INFERIOR DEL SOPORTE DE MONTAJE EN EL PUNTO 'A' Y 'D'.



Official
Licensed
Product

custom
accessories

IMPORTANTE

APLIQUE UNA PRESIÓN FIRME DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA IMPREGNACIÓN DEL ADHESIVO

16



REPITA LOS PASOS 13-15 HASTA QUE TODOS LOS SOPORTES DE MONTAJE ESTÉN FIJADOS CON FIRMEZA

17



INSTALE LAS DOS PLACAS DE MONTAJE, 'F', RETIRANDO EL REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE ROJO Y COLOCÁNDOLAS EN LA ABERTURA DE LA BASE DE LA BALIZA, CON EL LADO ADHESIVO HACIA ABAJO. APLIQUE UNA PRESIÓN FIRME DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS EN CADA UNA.

18



UNA VEZ FIJADO EL ADHESIVO DURANTE AL MENOS 20 SEGUNDOS, APRIETE LOS 4 TORNILLOS CON 2,6 – 3,2 NM CON UNA LLAVE Torx T-20 O UN VASO DE 7 mm

19



DESEMPAQUETE SUS DOS BALIZAS



Official
Licensed
Product

custom
accessories

| LADO DEL CONDUCTOR | LADO DEL PASAJERO |
|--------------------|-------------------|
| ÁMBAR | BLANCO |
| ÁMBAR | VERDE |
| ÁMBAR | ROJO |
| ÁMBAR | AZUL |
| ROJO | BLANCO |
| ROJO | AZUL |

SI SE INSTALAN BALIZAS DE
DIFERENTE COLOR, CONSULTE ESTA
TABLA PARA SU COLOCACIÓN



EL COLOR DEL LED DE LA BALIZA SE INDICA
EN LA ETIQUETA FIJADA AL MAZO DE CABLES

20



INTRODUZCA EL MAZO DE CABLES DE CADA
BALIZA, 'L' POR SU LADO RESPECTIVO
EN LA CARCASA DE LA BALIZA 'N'

21



ALINEE LA MUESCA DE LA JUNTA CON
LA MUESCA DE LA CARCASA

22



TIRE DEL MAZO DE CABLES DE LA BALIZA POR LA
CARCASA A MEDIDA QUE ALINEA LA MUESCA EN
LA BALIZA CON LAS OTRAS MUESCAS

LAS BALIZAS TODAVÍA
NO DEBEN
ATORNILLARSE, ESTO
SE HARÁ EN EL PASO 25

IMPORTANTE

SI ESPERA A RETIRAR LA PELÍCULA
PROTECTORA DE LA BALIZA,
ASEGÚRESE DE QUE NO QUEDA
ATRAPADA DURANTE LA INSTALACIÓN



Official
Licensed
Product

custom
accessories

23



COLOQUE LA CARCASA DE LA BALIZA
SOBRE LA BASE DE LA BALIZA

24



A MEDIDA QUE LA CARCASA DESCENDE EN LA
BASE, ASEGÚRESE DE QUE LOS MAZOS DE CABLES
DE LA BALIZA SE ENCUENTREN EN EL CANAL
DESIGNADO PARA EVITAR PINZAMIENTOS

IMPORTANTE

TIRE DEL MAZO DE CABLES DE LA BALIZA, A LA VEZ
QUE LO GUÍA, PARA ELIMINAR LA HOLGURA


25



APRIETE LOS TRES TORNILLOS, "C", EN
CADA BALIZA A $1.2 \pm .05$ NM CON UNA
LLAVE ALLEN DE 3/32 "


SoundOff
Signal

26





UNA LOS DOS CONECTORES DE LA BALIZA CON EL MAZO DE CABLES 'P'

27



DESPLACE LAS DOS PESTAÑAS ROJAS PARA BLOQUEAR LOS CONECTORES

28



ENVUELVA LOS CONECTORES EN ESPUMA, 'I', Y LUEGO MÉTALOS EN LA CABINA

29



TIRANDO DEL MAZO DE CABLES 'P' DESDE LA COLUMNA C DEL LADO DEL CONDUCTOR, ELIMINE LA HOLGURA HASTA EL PUNTO DONDE LOS CONECTORES ENVUELTOS TODAVÍA ESTÁN ACCESIBLES EN CASO DE UNA NECESIDAD DE USO FUTURA



Official
Licensed
Product

custom
accessories

30




RECONEXIÓN DE LAS BOMBILLAS

31



GARANTICE UN ALINEAMIENTO UNIFORME, SUJETE A MANO COMPRIMIENDO LA ESPUMA PARA **EVITAR FUGAS DE AGUA** E INSERTE LOS TORNILLOS 'A' Y APRIETE A $2,0 \pm 0,3$ NM CON LLAVE Torx T-20 O VASO DE 7 mm

32



AIRBAG

MONTE LAS ANCLAS DE BRIDAS EN LAS CUATRO POSICIONES INDICADAS POR LAS FLECHAS

IMPORTANTE

NO RETIRE EL CABLE DE SUJECIÓN DEL PANEL DE FUNCIONAMIENTO DEL AIRBAG ASEGÚRESE DE QUE EL MAZO DE CABLES SE GUÍA POR DETRÁS DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y DE QUE NO INTEREFIERA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL AIRBAG Y DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Cabina regular (solo)

32A

IMPORTANTE:

APRIETE LA PINZA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD CON **40Nm +/- 6 Nm** EN EL REMONTAJE

NOTA:

COLOQUE CUALQUIER CABLE ADICIONAL DE UN MAZO DE CABLES DE 14 PIES ENROLLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA D. EN CABINAS EXTENDIDAS, COLOQUE UN CABLE ADICIONAL DETRÁS DEL PANEL DE PROTECCIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR.

NOTA:

CABINAS REGULARES SOLO

ASEGÚRESE DE QUE EL CINTURON DE SEGURIDAD ESTÉ AJUSTADO ARRIBA Y QUE EL CABLE NO CAUSE RESTRICCIONES AL AJUSTADOR DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.

NOTA:

CABINAS EXTENDIDAS SOLO

RETIRE LA PARTE TRASERA DEL ASIENTO ANTES DE EXTRAER LA MOLDURA

A. RETIRE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y EL PANEL LATERAL UTILIZANDO UNA **PUNTA TORX T-50.**

IMPORTANTE

NO REUTILICE LOS TORNILLOS DE FÁBRICA QUE SE RETIRARON EN EL PASO 5. UTILICE LOS TORNILLOS 'A' PROPORCIONADOS



Official
Licensed
Product

custom
accessories

33



GUÍE EL MAZO DE CABLES 'P' A LO LARGO DEL MAZO DE CABLES EXISTENTE, UNIÉNDOLO CON BRIDAS A LAS CUATRO ANCLAS


34



GUÍE EL MAZO DE CABLES POR EL CANAL.

SIGA GUIANDO EL MAZO DE CABLES 'P' POR EL CANAL, JUNTO AL MAZO DE CABLES EXISTENTE DEL VEHÍCULO, HASTA LA MOLDURA DEL LADO DEL CONDUCTOR QUE SE RETIRÓ EN EL PASO 3.

35



UNA CON BRIDAS EL MAZO DE CABLES 'P' AL MAZO DE CABLES EXISTENTE EN LAS SIGUIENTES POSICIONES.



Official
Licensed
Product

custom
accessories 

36



RETIRE LA MOLDURA DE FÁBRICA

37



UNA VEZ RETIRADA LA MOLDURA DE FÁBRICA, SUSTITÚYALA POR LA MOLDURA CON INTERRUPTOR. GUÍ EL MAZO DE CABLES 'O' HACIA ABAJO AL CONECTOR DEL MAZO DE CABLES 'P'



Official
Licensed
Product

custom
accessories

38A



BISEL CONECTOR MACHO
MAZO DE CABLES 'P'

INTERRUPTOR CONECTOR
HEMBRA MAZO DE CABLES 'O'

38



MAZO DE CABLES 'O'

MAZO DE CABLES 'P'

IMPORTANTE

ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE
ESTÉ ASEGURADO EN UNA
POSICIÓN QUE NO INTERFERA
CON EL FRENO DE EMERGENCIA

INTRODUZCA EL CONECTOR MACHO DEL MAZO DE CABLES 'P' EN EL CONECTOR
HEMBRA DEL MAZO DE CABLES 'O' HASTA QUE QUEDEN BLOQUEADOS

39





FIJE CON BRIDAS EL MAZO DE CABLES 'O'
DEBAJO DEL VOLANTE

GUÍE EL MAZO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN Y MASA 'O' A TRAVÉS DE LA CONSOLA
CENTRAL HACIA LA CAJA DE FUSIBLES SITUADA EN EL LADO DEL PASAJERO DEL
VEHÍCULO. ASEGURE EL MAZO DE CABLES CON BRIDAS. SE PUEDE UTILIZAR CINTA
GUÍA COMO AYUDA PARA TIRAR DEL MAZO DE CABLES POR LA CONSOLA CENTRAL.

INSTALACIÓN DE CABLES/CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE


1. RETIRE LA CUBIERTA DEL PANEL DE LA CAJA DE FUSIBLES.
2. TIRE HACIA ATRÁS DE LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA DE LA ALFOMBRILLA JUNTO AL BCM/CAJA DE FUSIBLES COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
3. ESTO PERMITE ACCEDER AL BCM/LA CAJA DE FUSIBLES.



(continuación) INSTALACIÓN DE CABLES/ CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE

1. LOCALICE EL BCM/LA CAJA DE FUSIBLES EN LA ZONA DE LOS PIES DEL PASAJERO.
2. IDENTIFIQUE J1 EN EL BCM.
3. EL NIVELADOR BLOQUEA J1 EN SU POSICIÓN, AL PRESIONAR EL BLOQUEO SE LIBERA EL NIVELADOR.
4. GIRE EL NIVELADOR PARA LIBERARLO Y EXTRAER J1 DEL BCM.


Presione el bloqueo para liberar




(continuación) INSTALACIÓN DE CABLES/ CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE

- RETIRE LA CUBIERTA GRIS OSCURA DE J1 Y SUELTE LA CUÑA ROJA


LIBERE LA CUBIERTA GRIS OSCURA CORTANDO LA BRIDA Y UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA PEQUEÑA DE CABEZA PLANA Y LEVANTANDO CON CUIDADO LA CUBIERTA.



42



42a




43


CON UNA LIGERA PRESIÓN, HAGA PALANCA SUAVEMENTE EN LAS PESTAÑAS ROJAS A AMBOS LADOS SOLO PARA LIBERAR LA FUNCIÓN DEL PASO 2 EN EL CONECTOR PARA SOLTAR EL MECANISMO. LA CUÑA ROJA SOLO SE MOVERÁ UNOS $\frac{1}{4}$ " ANTES DE DETENERSE. **IMPORTANTE: LAS PESTAÑAS SE ROMPERÁN SI SE EJERCE DEMASIADA FUERZA DE PALANCA.**

(continuación) INSTALACIÓN DE CABLES/ CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE

1. LOCALICE EL TERMINAL 2 DE J1. MARQUE EL CANAL AL ABRIR.
2. COMPRUEBE QUE EL CABLE DE MARCHA-ARRANQUE ESTÉ TENDIDO LO MÁS CERCA DEL BCM DETRÁS DEL MAZO DE CABLES DEL VEHÍCULO CON UN CAMINO DESPEJADO RESPECTO A J1.
3. INSERTE EL CONTACTO DE MARCHA-ARRANQUE EN J1-2 ALINEANDO LA PESTAÑA DE BLOQUEO DEL CONTACTO EN EL CANAL.
4. PRESIONE EL CONTACTO CON EL MÉTODO "PRESIÓN-ENGANCHE-PRESIÓN".




CANAL EN ABERTURA




(continuación) INSTALACIÓN DE CABLES/ CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE **REMONTE J1 EN ORDEN INVERSO**

1. INSERTE LAS PESTAÑAS DE LA BISAGRA DE LA CUBIERTA EN LA CARCASA DEL CONECTOR J1 Y ENGANCHE LA CUBIERTA.
2. VUELVA A FIJAR LA CUÑA ROJA J1.



Pestañas de bisagra de la cubierta






Cuña roja

(continuación) INSTALACIÓN DE CABLES/ CONTACTOS DE MARCHA-ARRANQUE

1. VUELVA A INSERTAR J1 EN EL BCM – PRESIONE LA CUBIERTA PARA FIJAR EL CONECTOR, EL NIVELADOR DE BLOQUEO GIRARÁ A LA POSICIÓN CERRADA.
2. ASEGÚRESE DE QUE J1 ESTÉ TOTALMENTE FIJADO Y PRESIONE EL NIVELADOR DE BLOQUEO EN SU POSICIÓN ORIGINAL PARA BLOQUEAR EL CONECTOR J1.

IMPORTANTE: NO APLIQUE PRESIÓN EN EL NIVELADOR DE BLOQUEO O SE ROMPERÁ.

3. ASEGURE EL CABLE DE MARCHA-ARRANQUE EN EL MAZO DE CABLES J1 DEL BCM UTILIZANDO CINTA NEGRA.
4. VUELVA A INSTALAR LA CUBIERTA DEL PANEL DE LA CAJA DE FUSIBLES Y COLOQUE DE NUEVO LA ALFOMBRILLA.



Cable de marcha-arranque asegurado en el mazo de cables J1 del BCM

Cubierta del panel de la caja de fusibles



Official
Licensed
Product

custom
accessories 

47a



INSTALACIÓN DE LA ETIQUETA DEL
PANEL EN ÁNGULO 'E1'

47b



INSTALAR LA TARJETA DE ADVERTENCIA, 'K', Y ESTA
HOJA DE INSTRUCCIONES, EN LA GUANTERA

1. VUELVA A INSTALAR TODAS LAS MOLDURAS QUE SE RETIRARON PARA ESTA INSTALACIÓN.
2. RECONECTE LA BATERÍA.

FUNCIONAMIENTO

- CON LA LLAVE DEL VEHÍCULO EN EL ACCESORIO O EN LA POSICIÓN DE ENCENDIDO, PULSANDO EL INTERRUPTOR HARÁ QUE LAS BALIZAS EMPIECEN A PARPADEAR ALTERNATIVAMENTE
- AL INICIO, LAS BALIZAS PUEDEN TARDAR ALGUNOS SEGUNDOS EN SINCRONIZARSE ANTES DE QUE PARPADEEN ALTERNATIVAMENTE DE FORMA ADECUADA
- EL LED EN EL INTERRUPTOR SE ILUMINARÁ CUANDO LAS BALIZAS PARPADEEN



Official
Licensed
Product

custom
accessories

SUPLEMENTO CHMSL LED


EL MAZO DE CABLES DEL CHMSL LED DEBERÁ DESCONECTARSE Y RECONECTARSE DENTRO DE LA CABINA. TODOS LOS DEMÁS PASOS SON IGUALES QUE PARA EL CHMSL DE INCANDESCENCIA.



RETIRE LA FUNDA DE TAPICERÍA PARA DEJAR EXPUESTO EL CONECTOR CHMSL



PRESIONE LA PESTAÑA PARA SOLTAR EL BLOQUEO DEL CONECTOR DEL CHMSL DE INCANDESCENCIA



UNA VEZ LIBERADO EL CONECTOR, CONSULTE LOS PASOS 18-24



SUPLEMENTO CHMSL LED



D
INTRODUZCA EL MAZO DE CABLES DE CHMSL POR EL BISEL Y HACIA ABAJO POR EL ORIFICIO DE ACCESO DE LA CABINA.



E
MAZO DE CABLES DE CHMSL AL ORIFICIO DE ACCESO DE LA CABINA
CHMSL LED – EVITE QUE EL DESTELLO DE LUZ VUELVA A LA CABINA TAPANDO EL ORIFICIO DE ACCESO.



F
VUELVA A UNIR EL CONECTOR



G

UNA VEZ QUE EL CONECTOR SE HA VUELTO A UNIR,
CONSULTE LOS PASOS 25 - 31 DEL PROCESO

Notas

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Notas

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





Importante
META ESTA HOJA
DE INSTRUCCIONES EN
LA GUANTERA

